

## OWAL(P)/FREE

### OBUDOWA

Nr produktu: OWAL(P)/FREE



**816,72 zł** brutto / 664,00 zł netto

Najprostszą i najszybszą metodą zabudowy wanny asymetrycznej jest wyposażenie jej w idealnie dopasowaną do niej obudowę.

Nie tylko doskonale kryje ona przestrzeń pod wanną ale dzięki prostemu i szybkiemu montażowi i demontażowi, dostęp

do niej jest łatwy jak nigdy dotąd. Do wannien narożnych asymetrycznych Free Line zalecamy obudowę tej samej serii, dostępną do wanny lewej i prawej: OWAL(P)/Free.

Zalecane do wanien: 800x1400 mm

Wysokość: 600 mm